



	Afspærringsventil
	Trykdifferens/trykreduktionsventil
	Kontraventil
	Motorreguleringsventil
	Selvvirkende reguleringsventil
	Returbegrænserventil / funktionen kan også være i automatik
	Cirkulationspumpe
	Filter
	Bundhane for aftapning med slutmuffe eller prop
	Termometer og temperaturføler
	Manometer med hane
	Mængdemåler og regneenhed
	Mængdemåler
	Fremløbsledning
	Returløbsledning
	Impulsledning
	EI-forbindelse

NOTE:
 Projekt for tilslutningsanlæg samt el-tilslutning fremsendes til Vestforbrænding for gennemsyn.
 Anlæg projekteres og udføres iht. leverings og tekniske bestemmelserne.

Leveringsgrænse model A eller model B efter indgået leveringsaftale.

Ledninger på primærside skal kunne udluftes og aftappes.
 Trykprøvning, syn og idriftsættelse af anlæg iht. leveringsbestemmelserne.

- A: Hovedafspærringsventiler, leveres og monteres af Vestforbrænding.
- B: Ekstra hovedhaner, leveres og monteres af Kunden såfremt viste anlæg ikke placeres i samme rum som A.
- C: Trykreduktionsventil "C" benyttes/indstilles for, om nødvendigt, at tilpasse trykket ved kunden til det tryk som kundens anlæg blev opereret ved før fjernvarmekonvertering. Trykreduktionsventilen skal være af sikkerhedsgodkendt fabrikat.
- Trykdifferensreguleringsventil "C" benyttes hvis reguleringsventiler "E" ikke kan regulere tilfredsstillende inden for de i TL afsnit 5 nævnte differensstryk.
- Trykdifferensregulering kan vælges enten fælles for anlægskredse eller alene per reguleringsventilsæt.
- G: Returventil kan udelades hvis, automatik og brugsvandsregulering klarer returbegrænsning.
- M: Aftageren indbygger passtykke for måler og studse for følere. Afregningsmåler samt følere ejes og leveres af Vestforbrænding, monteres af Kunden.
- N: Nøglebox til udvendig montage leveres og monteres af Vestforbrænding. Nøgle til vekslerum udleveres af Kunden.
 For småkunder placeres ventil A og afregningsmåler udvendigt i skab. Vestforbrænding leverer skab.
- L: Såfremt Kunden ønsker at etablere lækageovervågning, kan afregningsmåleren benyttes som den ene mængdemåler efter aftale med Vestforbrænding. Lækageovervågning leveres og monteres af Kunden.
- V: Varmtvandsproduktion se bilag 4 til 8. Udføres efter aftale Vestforbrænding.
- S: Sikkerhedsrafo Kamstrup type 66-99-403 i Kundens tavle. Leveres af Vestforbrænding, monteres af Kunden.

VESTFORBRÆNDING EJBY MOSEVEJ 219 2600 GLOSTRUP	TLF. + 45 44 85 70 00 VESTFOR@VESTFOR.DK
	Oprettet dato: 11-10-2023 Konst/Tegn HPM Kontrol: SBOJ Godkend: SBOJ Filnavn: 13-N00_L-010.dwg Mål.: Tegn. nr.: 13-N00_L-010 Rev.: B
Bilag 1 Fjernvarmetilslutningsdiagram Direkte Zone 1	
Leverandør:	Leverandør tegn. nr.:
Projekt id.:	Format:
	Side: