



Se bilag 1 el. 2
På bilag 3 tilsluttes anlæg på sekundærside

	Afspærringsventil
	Motorreguleringsventil
	Sikkerhedsventil
	Cirkulationspumpe
	Kontraventil
	Stregreguleringsventil
	Termometer
	Temperaturføler
	Mængdemåler
	Defuser
	Automatudluffer
	Fremløbsledning
	Returløbsledning
	Impulsledning
	EI-forbindelse
	BV. Brugsvand varm
	BK. Brugsvand kold
	BC. Brugsvand cirkulation

NOTE:

Projekt for tilslutningsanlæg og el-tilslutning fremsendes til Vestforbrænding til godkendelse. Projekttering og udførelse iht. leveringsbesemmelserne afsnit 5.

Ledninger på primærside skal kunne udlufes og aftappes. Trykprøvning iht. leveringsbestemmelserne afsnit 10.

V: Ekstra afspærringshaner, leveres og monteres af Kunden såfremt viste anlæg ikke placeres i samme rum som hovedhaner (A). Se bilag 1, 2 el. 3.

M: Fordelingsmåler for varmtvandsforbrug. Kunden indbygger måler.

VESTFORBRÆNDING	EJBY MOSEVEJ 219 2600 GLOSTRUP	TLF. + 45 44 85 70 00 VESTFOR@VESTFOR.DK
	<p>Bilag 7 Fjernvarmetilslutningsdiagram Brugsvandsopvarmningsanlæg Varmtvandsbeholdere i seriemodstrøm</p>	
Leverandør:	Leverandør tegn. nr.:	Projekt id.:
<p>Oprettet dato: 11-09-2020</p>		Konst/Tegn HPM
<p>Kontrol: HST</p>		Godkend: GAC
<p>Filnavn: 13-N00_L-070.dwg</p>		Mål.:
<p>Tegn. nr.:</p>		Rev.:
<p>13-N00_L-070</p>		A
Format:	Side:	