



Se bilag 1 el. 2.
På bilag 3 tilsluttes anlæg på sekundærside

	Afspærringsventil
	Motorreguleringsventil
	Sikkerhedsventil
	Cirkulationspumpe
	Termometer
	Temperaturføler
	Mængdemåler
	Kontraventil
	Strengreguleringsventil
	Defuser
	Automatudlufter
	Fremløbsledning
	Returløbsledning
	Impulsledning
	El-forbindelse
	BV. Brugsvand varm
	BK. Brugsvand kold
	BC. Brugsvand cirkulation

NOTE:

Projekt for tilslutningsanlæg og el-tilslutning fremsendes til Vestforbrænding til godkendelse.
Projektering og udførelse iht. leveringsbestemmelserne afsnit 5.

Ledninger på primærside skal kunne udluftes og aftappes.
Trykprøvning iht. leveringsbestemmelserne afsnit 10.

V: Ekstra afspærringshaner, leveres og monteres af Kunden såfremt viste anlæg ikke placeres i samme rum som hovedhaner (A). Se bilag 1, 2 el. 3.

M: Fordelingsmåler for varmtvandsforbrug. Kunden indbygger måler.

VESTFORBRÆNDING	EJBY MOSEVEJ 219 2600 GLOSTRUP	TLF. + 45 44 85 70 00 VESTFOR@VESTFOR.DK
	Bilag 5 Fjernvarmetilslutningsdiagram Brugsvandsopvarmningsanlæg Beholder med spiral (fjv-model)	
	Oprettet dato: 11-09-2020	Konst/Tegn HPM
	Kontrol: HST	Godkend: GAC
	Filnavn: 13-N00_L-050.dwg	Mål.:
	Tegn. nr.:	Rev.:
	13-N00_L-050	A
Leverandør:	Leverandør tegn. nr.:	Projekt id.:
		Format:
		Side: