



	Afspærringsventil
	Trykdifferens/trykreduktionsventil
	Kontraventil
	Motorreguleringsventil
	Selvvirkende reguleringsventil
	Returbegrænserventil / funktionen kan også være i automatik
	Cirkulationspumpe
	Filter
	Bundhane for aftapning med slutmuffe eller prop
	Termometer og temperaturføler
	Manometer med hane
	Mængdemåler og regneenhed
	Mængdemåler
	Fremløbsledning
	Returløbsledning
	Impulsledning
	EI-forbindelse

NOTE:

Projekt for tilslutningsanlæg samt el-tilslutning fremsendes til Vestforbrænding for gennemsyn. Anlæg projekteres og udføres iht. leverings og tekniske bestemmelserne.

Leveringsgrænse model A eller model B efter indgået leveringsaftale.

Ledninger på primærside skal kunne udluftes og aftappes.

Trykprøvning, syn og idriftsættelse af anlæg iht. leveringsbestemmelserne.

A: Hovedafspærringsventiler, leveres og monteres af Vestforbrænding.

B: Ekstra hovedhaner, leveres og monteres af Kunden såfremt viste anlæg ikke placeres i samme rum som A.

C: Trykreduktionsventil "C" benyttes/indstilles for, om nødvendigt, at tilpasse trykket ved kunden til det tryk som kundens anlæg blev opereret ved før fjernvarmekonvertering. Trykreduktionsventilen skal være af sikkerhedsgodkendt fabrikat.

Trykdifferensreguleringsventil "C" benyttes hvis reguleringsventiler "E" ikke kan regulere tilfredsstillende inden for de i TL afsnit 5 nævnte differenstrøg.

Trykdifferensregulering kan vælges enten fælles for anlægskredse eller alene per reguleringsventilsæt.

G: Returventil kan udelades hvis, automatik og brugsvandsregulering klarer returbegrænsning.

M: Aftageren indbygger passtykke for måler og studse for følere. Afregningsmåler samt følere ejes og leveres af Vestforbrænding, monteres af Kunden.

N: Nøglebox til udvendig montage leveres og monteres af Vestforbrænding. Nøgle til vekslerrum udleveres af Kunden.

For småkunder placeres ventil A og afregningsmåler udvendigt i skab. Vestforbrænding leverer skab.

L: Såfremt Kunden ønsker at etablere lækageovervågning, kan afregningsmåleren benyttes som den ene mængdemåler efter aftale med Vestforbrænding. Lækageovervågning leveres og monteres af Kunden.

V: Varmtvandsproduktion se bilag 4 til 8. Udføres efter aftale Vestforbrænding.

S: Sikkerhedsrafo Kamstrup type 66-99-403 i Kundens tavle. Leveres af Vestforbrænding, monteres af Kunden.

VESTFORBRÆNDING EJBY MOSEVEJ 219 2600 GLOSTRUP	TLF. + 45 44 85 70 00 VESTFOR@VESTFOR.DK
	Oprettet dato: 11-10-2023 Konst/Tegn HPM Kontrol: SBOJ Godkend: SBOJ Filnavn: 13-N00_L-010.dwg Mål.: Tegn. nr.: 13-N00_L-010 Rev.: B
Bilag 1 Fjernvarmetilslutningsdiagram Direkte Zone 1	
Leverandør:	Leverandør tegn. nr.:
Projekt id.:	Format:
	Side: